

Bedienungsanleitung Sauna



**Hauptschalter (rot) an der Unterseite des Steuergerätes:
Nach jedem Saunagang ausschalten!**

port 007

Bedienungsanleitung Sauna

Bedienfeld und Tasten

Labels in diagram: Display, Beleuchtung, Ein/Aus, Belüftung, HELO, Normalsauna, Anzeigeleuchten, Startzeit, Badezeit, PROG/OK, Temperatur, Feuchtigkeit, Dampfsauna, Hauptschalter.

Taste PROG/OK

- ▲ — Einstellungswert steigern
- PROG/OK — Funktionier aktivieren und Einstellungen speichern
- ▼ — Verringerung des Einstellungswertes

Das Display

75

Während des Saunabades wird die Temperatur im Display angezeigt. Wenn Sie Badezeit und Feuchtigkeit sehen wollen, betätigen Sie die entsprechende Taste. Der aktuelle Wert erscheint für fünf Sekunden, danach kehrt das Display wieder zur gemessenen Temperatur zurück.

Anzeigeleuchten

Die Anzeigeleuchten befinden sich ganz oben am Bedienfeld. Wenn die Leuchte blinkt, befindet sich das Bedienfeld auf der **Einstellungsebene**, d. h., dass mit den Pfeiltasten ein Wert eingegeben werden kann. Wenn die Leuchte ständig leuchtet, befindet sich das Bedienfeld auf der **Funktionsebene**, d. h., dass eine Funktion aktiviert werden kann.

☹ Normalsauna	⬇ Temperatur
☹ Dampfsauna	⬆ Feuchtigkeit
⌚ Startzeit	☼ Beleuchtung
⌚ Badezeit	⬆ Belüftung

Sauna ausschalten

Wenn die Sauna während oder vor Beginn der Erwärmung abgeschaltet werden soll, ist die Taste EIN/AUS zu betätigen.

Start der Sauna mit dem zuletzt gewählten Saunaprogramm

Beim Start der Sauna mit dem zuletzt verwendeten Saunaprogramm werden dieselben Einstellungen benutzt, mit denen der letzte Normalsauna- oder Dampfsaunabesuch durchgeführt wurde. Die Einstellung der Startzeit ist jedoch individuell und somit vor jedem Saunabesuch neu zu programmieren. Vorgehensweise:

1. Taste EIN/AUS betätigen.

Im Display erscheint:
2. Taste NORMALE SAUNA oder Taste SAUNA MIT DAMPF betätigen. oder

Im Display erscheint die Startzeit 00:00, das Aggregat läuft also sofort an, wenn die Programmierung beendet wurde. Die Anzeigeleuchte für die gewählte Saunaeinstellung blinkt.
3. Gewünschte Startzeit (siehe Seite 9) einstellen oder Sauna starten, indem die Taste PROG/OK drei Sekunden lang gedrückt gehalten wird. (3 Sekunden)

Sauna ausschalten

Wenn die Sauna während oder vor Beginn der Erwärmung abgeschaltet werden soll, ist die Taste EIN/AUS zu betätigen.

Änderung der Einstellungen während des Saunabesuchs

Sie können die Einstellungen des Bedienfeldes jederzeit während des Saunabesuchs ändern. Vielleicht wollen Sie die Temperatur senken, die Feuchtigkeit ändern oder Badezeit verkürzen.

Änderung der Temperatur

1. Taste TEMPERATUR betätigen.
2. Taste PROG/OK betätigen.

Die Anzeigeleuchte für die Temperatur beginnt zu blinken.
3. Temperatur mit den Pfeiltasten ändern.
4. Temperatur mit PROG/OK speichern.

Änderung der Badezeit

1. Taste BADEZEIT betätigen.
2. Taste PROG/OK betätigen.

Die Anzeigeleuchte für die Badezeit beginnt zu blinken.
3. Badezeit mit den Pfeiltasten ändern.
4. Badezeit mit PROG/OK speichern.

Änderung der Feuchtigkeit

1. Taste FEUCHTIGKEIT betätigen.
2. Taste PROG/OK betätigen.

Die Anzeigeleuchte für die Feuchtigkeit beginnt zu blinken.
3. Feuchtigkeit mit den Pfeiltasten ändern.
4. Feuchtigkeit mit PROG/OK speichern.

Einschaltung von Beleuchtung und Belüftung

Die Beleuchtung einschalten

Die Beleuchtung kann unabhängig davon aktiviert werden, ob das Bedienfeld ein- oder ausgeschaltet ist.

1. Taste BELEUCHTUNG betätigen.

Abschaltung der Beleuchtung

1. Taste BELEUCHTUNG betätigen.

Einschaltung der Belüftung

Die Belüftung kann unabhängig davon aktiviert werden, ob das Bedienfeld ein- oder ausgeschaltet ist.

1. Taste BELÜFTUNG betätigen.

Abschaltung der Belüftung

1. Taste BELÜFTUNG betätigen.

Bedienungsanleitung Sauna

Nach jedem Saunagang: Fensterlüftung/
bei Unwetter zeitversetzt